

# REINIGUNG UND PFLEGE LACKIERTE BÖDEN

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Reinigung und Pflege von Junckers' lackierten Holzböden in Gewerbe- und Wohngebieten durchgeführt wird.

Ein Massivholzboden von Junckers wird mit Lack vorbehandelt geliefert und ist sofort nach der Verlegung bereit für die Nutzung. Der werksseitig aufgebraute Lack ist ein extrem strapazierfähiges Polyurethanprodukt und wird während der Herstellung in mehreren Schichten aufgebracht.

Wenn Sie Ihren Junckers-Boden sauber halten, behält er seine natürliche Schönheit, und die Haltbarkeit Ihres Bodens wird mehrere Generationen betragen. Die Lebensdauer des Lacks hängt stark von der Häufigkeit und dem Standard der Reinigung ab.

In stark frequentierten Bereichen, in denen womöglich häufig etwas verschüttet wird und wo eine sehr häufige Reinigung erforderlich ist, kann der Boden nach der Verlegung mit einer weiteren Schicht Junckers HT700 Floor Lacquer beschichtet werden.

## REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Der Boden muss regelmäßig gefegt und gesaugt und bei Bedarf mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen gewischt werden. Für größere Bodenflächen kann einer Bodenreinigungsmaschine eingesetzt werden. Um die Entfernung von Schmutz von der Oberfläche zu erleichtern, kann dem Wischwasser oder der Bodenreinigungsmaschine eine Lösung von Junckers Floor Cleaner zugesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik "Zusätzliche Informationen".

### Wann muss ein neu lackierter Boden gereinigt werden:

Böden, die gerade frisch lackiert worden sind, dürfen für mindestens 72 Stunden nach dem Ölen nicht gereinigt werden.

### Verwenden Sie zum Reinigen immer so wenig Wasser wie möglich:

- Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Mopp/Lappen oder einer Bodenreinigungsmaschine mit geringer Wasserabgabe.
- Überschüssiges Wasser sofort entfernen.
- Verschüttetes Wasser muss sofort aufgewischt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.

### Wasserverbrauch beim Einsatz einer Bodenreinigungsmaschine:

Nicht mehr als 40 Liter pro 1.000 m<sup>2</sup> (entsprechend 40 ml/m<sup>2</sup>).

Der Wasserverlust darf 10 Liter pro 1.000 m<sup>2</sup> (entsprechend 10 ml/m<sup>2</sup>) nicht überschreiten.

## LANGZEITPFLEGE

Damit der Holzboden viele Jahre lang hält, empfiehlt es sich, die Oberfläche gelegentlich durch leichtes Anschleifen aufzufrischen und Auftragen einer einzigen Lackschicht. Die Häufigkeit hängt von der Abnutzung ab, der der Boden ausgesetzt ist. Böden mit schwerem Fuß Der Verkehr im Einzelhandel, in Restaurants usw. erfordert daher häufiger eine Neuversiegelung als Böden in Privathäusern.

Es wird empfohlen, den Boden regelmäßig zu inspizieren und sicherzustellen, dass er erneut versiegelt wird, bevor der Lack bis zum blanken Holz durchdringt. Durch die Auffrischung einer matten und leicht abgenutzten Oberfläche bleibt das ursprüngliche Aussehen über viele Jahre hinweg erhalten.

Wählen Sie einen wasserbasierten Bodenlack von Junckers, dessen Verschleißfestigkeitseigenschaften der Beanspruchung des Bodens entsprechen.

BODENLACK	WO ZU VERWENDEN
MT200 Floor Lacquer	Bereiche mit geringem Fußgängerverkehr Allround-Bodenlack für den Einsatz im Privatbereich
MT500 Floor Lacquer	Bereiche mit mittlerem Fußgängerverkehr Flure, Küchen in Privathäusern Büros
HT700 Floor Lacquer	Bereiche mit starkem Fußgängerverkehr Einzelhandel, Bars, Restaurants, Museen usw.

### So erfrischen Sie den Boden:

- Um alte Seifenreste aufzulösen, beginnen Sie mit der Reinigung des Bodens mit Junckers Neutralizer.
- Anschließend gründlich mit Körnung 150-180 schleifen.
- Schleifstaub absaugen und mit einem gut mit klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abwischen.
- Eine Schicht Bodenlack auftragen und trocknen lassen.

Voraussetzung für eine gute Lackhaftung ist ein völlig sauberer Boden ohne Rückstände von Reinigungsmitteln oder Poliermitteln. Daher empfiehlt es sich immer, vor dem vollflächigen Lackieren einen Probeauftrag auf einer kleineren Fläche durchzuführen.

### Wenn die lackierte Oberfläche bis auf das blanke Holz abgenutzt ist:

Sollten Teile der vorhandenen Lackoberfläche bis auf das blanke Holz abgenutzt sein, empfiehlt es sich, vor der Neuversiegelung die gesamte Bodenfläche bis auf das blanke Holz abzuschleifen.

Das bedeutet, dass die Bodenoberfläche mit 1 Schicht Grundierung und 2 Schichten Bodenlack neu aufgebaut werden muss. Detaillierte Hinweise finden Sie im Datenblatt der einzelnen Bodenlacke.

## MIT WACHS ODER POLITUR BEHANDELTE BÖDEN

Massivholzböden, die mit Wachs oder Politur gepflegt wurden, müssen vor der Neuversiegelungen bis auf das Holz abgeschliffen werden.

## SCHUTZ DES BODENS WÄHREND DER NUTZUNG

### Filzgleiter und Kunststoffmatten:

Schützen Sie den Boden vor Kratzern und Scheuerstellen, indem Sie Filzgleiter an den Möbelfüßen anbringen. Beachten Sie bitte, dass sich Filzgleiter abnutzen und regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

Die Abnutzung durch Bürostühle kann durch die Verwendung speziell angefertigter Kunststoffmatten reduziert werden.

### Schmutzfangmatten:

Eine hochwertige Schmutzfangmatte ist eine sehr effektive Möglichkeit, Schmutz, Wasser und Sand vom Boden fernzuhalten. Die Matten müssen ausreichend groß sein und dem Typ nach zur Art des Gebäudes und der Anzahl der Nutzer passen.

---

## FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Verschüttetes und Flecken so schnell wie möglich. Eintrocknete Flecken sind oft schwieriger zu entfernen als frische.

**Bei Fruchtsaft, Milch, Sahne, Tee, Limonade, Bier, Wein, Kaffee:** Verwenden Sie zur Entfernung Junckers Floor Cleaner.

**Bei Schokolade, Fett, Öl, Schuhcreme, Schuhabrieb:** Verwenden Sie Junckers Floor Cleaner oder Mineralisches Terpentin.

**Bei Tinte, Lippenstift:** Verwenden Sie Junckers Floor Cleaner oder Ethylalkohol.

**Bei Blut:** Verwenden Sie zur Entfernung kaltes Wasser.

---

## VERMEIDUNG VON RUTSCH- UND STOLPERUNFÄLLEN

Ein ordnungsgemäß gepflegter und verlegter Junckers-Boden bietet eine gute Rutschfestigkeit. Verschüttete Flüssigkeit macht den Boden jedoch rutschig und erhöht die Gefahr von Unfällen. Wischen Sie Verschüttetes immer sofort auf.

---

## TEMPORÄRER SCHUTZ DES BODENS

### Punktlasten wie z. B. Möbelfüße, Feststehende Räder:

Um eine Beschädigung des Bodens zu vermeiden, kann es notwendig sein, zur Lastverteilung Druckverteiler aus Sperrholz- oder Metallplatten zu verwenden.

- Die flache Seite der Sperrholz- oder Metallplatte muss auf die Bodenoberfläche gelegt werden.
- Bei Gefahr des Verschüttens von Flüssigkeiten wird empfohlen, die Sperrholz- oder Metallplatte mit einem wasserdichten Belag zu versehen.
- Wenn Sie konkrete Schutzhinweise benötigen, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Junckers.

### Normale Bodenbeläge:

Verwenden Sie nach Möglichkeit atmungsaktives Belagmaterial, z. B. Pappe, Sperrholz, Hartfaserplatte etc. Wenn ein starker Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten erforderlich ist, kann ein wasserdichter Belag wie z. B. Polyethylen verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Belagmaterial flach liegt und keine Falten oder Nähte vorhanden sind, die unter Belastung Dellen im Boden hinterlassen könnten. Achten Sie auch darauf, dass das Belagmaterial nicht bedruckt oder mit einer ähnlichen Beschichtung versehen ist, die auf der Oberfläche des Bodens abfärben könnte.

Verwenden Sie für Böden mit Fußbodenheizung nur atmungsaktive Beläge in der dünnsten Ausführung, um eine übermäßige Erwärmung des Bodens zu vermeiden.

## VERWENDUNG VON KLEBEBAND, AUFKLEBERN ETC.

Der auf Klebeband und Logo-Aufklebern verwendete Kleber hat oft eine sehr hohe Klebkraft und kann daher den Lack auf dem Boden beschädigen, wenn das Band oder der Aufkleber schnell abgezogen wird.

Verwenden Sie stets Klebeband und Aufkleber mit niedriger Klebkraft.

---

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Produkte:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer

F 10.2 - Junckers Floor Cleaner

F 10.3 - Junckers Neutralizer