

REINIGUNG UND PFLEGE GEÖLTE BÖDEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Ein geölter Hartholzboden von Junckers ist für Generationen ausgelegt und behält bei richtiger Pflege viele Jahre lang seine natürliche Schönheit. Diese Anleitung beschreibt die Reinigung und Pflege von werkseitig geölte Hartholzböden von Junckers.

VOR GEBRAUCH

Nach der Verlegung ist der Boden Einsatzbereit, aber bitte beachten Sie, daß der Transport und die Handhabung der Dielen während der Verlegung dem fertigen Boden ein paar kleine Kratzer zufügen können. Wir empfehlen daher, den Boden vor Gebrauch mit Junckers Maintenance Oil aufzufrischen. Dieses Öl überdeckt kleinere Kratzer und bietet zusätzlichen Schutz für den Boden.

In stark frequentierten Bereichen, z.B. Restaurants oder Hotellobbys, in denen viel verschüttet werden kann und in denen sehr häufig gereinigt werden muss, empfehlen wir immer, den Boden direkt nach der Verlegung mit Junckers Maintenance Oil einzupflegen.

PFLEGE

Junckers Maintenance Oil wird auch zur regelmäßigen Pflege und Auffrischung empfohlen. Das Öl trocknet in 30-60 Minuten und lässt sich einfach mit einem flachen Bodenwischer oder Baumwolltuch auftragen.

Böden, die regelmäßig mit Junckers Maintenance Oil gepflegt werden, können mit dem gleichen Produkt in Gehwegen und anderen stark frequentierten Bereichen punktuell repariert werden.

Wann man Junckers Maintenance Oil nicht verwenden sollte:

Juncker Maintenance Oil kann nicht verwendet werden, wenn das vorhandene Öl bis auf das blanke Holz abgelaufen durchgescheuert ist. In diesem Fall muss der Boden geschliffen und mit Junckers Rustic Floor Oil oder Eco 2K Floor Oil neu geölt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik "Zusätzliche Informationen".

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Der Boden muss regelmäßig gefegt und gesaugt und bei Bedarf mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen gewischt werden. Für größere Bodenflächen kann eine Scheuersaugmaschine eingesetzt werden. Um die Entfernung von Schmutz von der Oberfläche zu erleichtern, kann dem Wischwasser oder der Scheuersaugmaschine eine Lösung von Junckers Floor Cleaner zugesetzt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung immer so wenig Wasser wie möglich. Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort. Verschüttetes Wasser muss sofort aufgewischt werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik "Zusätzliche Informationen".

Wann sollte ein frisch geölter Holzboden gereinigt werden?

Böden, die gerade frisch geölt worden sind, dürfen für mindestens 72 Stunden nach dem Ölen nicht gereinigt werden.

SCHUTZ DES BODENS WÄHREND DER NUTZUNG

Filzgleiter

Schützen Sie den Boden vor Kratzern und Scheuerstellen, indem Sie Filzgleiter an den Möbelfüßen anbringen. Beachten Sie bitte, dass sich Filzgleiter abnutzen und regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Die Abnutzung durch Bürostühle kann durch die Verwendung speziell angefertigter Kunststoffmatten reduziert werden.

Schmutzfangmatten

Eine hochwertige Schmutzfangmatte ist eine sehr effektive Möglichkeit, Schmutz, Wasser und Sand vom Boden fernzuhalten. Die Matten müssen ausreichend groß sein und dem Typ nach zur Art des Gebäudes und der Anzahl der Nutzer passen.

FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Verschüttetes und Flecken so schnell wie möglich. Eintrocknete Flecken sind oft schwieriger zu entfernen als frische.

- **Bei Fruchtsaft, Milch, Sahne, Tee, Limonade, Bier, Wein, Kaffee:** Verwenden Sie zur Entfernung Junckers Floor Cleaner.
- **Bei Schokolade, Fett, Öl, Schuhcreme, Schuhabrieb:** Verwenden Sie Junckers Floor Cleaner oder Waschbenzin.
- **Bei Tinte, Lippenstift:** Verwenden Sie Junckers Floor Cleaner oder Spiritus.
- **Bei Blut:** Verwenden Sie zur Entfernung kaltes Wasser.

VERMEIDUNG VON RUTSCH- UND STOLPERUNFÄLLEN

Ein ordnungsgemäß gepflegter und verlegter Junckers-Boden bietet eine gute Rutschfestigkeit. Verschüttete Flüssigkeit macht den Boden jedoch rutschig und erhöht die Gefahr von Unfällen. Wischen Sie Verschüttetes immer sofort auf.

TEMPORÄRER SCHUTZ DES BODENS

Punktlasten wie z. B. Möbelfüße, feststehende Räder

Um eine Beschädigung des Bodens zu vermeiden, kann es notwendig sein, zur Lastverteilung Druckverteiler aus Sperrholz- oder Metallplatten zu verwenden. Die flache Seite der Sperrholz- oder Metallplatte muss auf die Bodenoberfläche gelegt werden.

Bei Gefahr des Verschüttens von Flüssigkeiten wird empfohlen, die Sperrholz- oder Metallplatte mit einem wasserdichten Belag zu versehen. Wenn Sie konkrete Schutzhinweise benötigen, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Junckers.

Normale Bodenbeläge

Verwenden Sie nach Möglichkeit atmungsaktives Belagmaterial, z. B. Pappe, Sperrholz, Hartfaserplatte etc. Wenn ein starker Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten erforderlich ist, kann ein wasserdichter Belag wie z. B. Polyethylen verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Belagmaterial flach liegt und keine Falten oder Nähte vorhanden sind, die unter Belastung Dellen im Boden hinterlassen könnten. Achten Sie auch darauf, dass das Belagmaterial nicht bedruckt oder mit einer ähnlichen Beschichtung versehen ist, die auf der Oberfläche des Bodens abfärben könnte.

Verwenden Sie für Böden mit Fußbodenheizung nur atmungsaktive Beläge in der dünnsten Ausführung, um eine übermäßige Erwärmung des Bodens zu vermeiden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

- F 2.1 - Junckers Rustic Floor Oil
- F 2.7 - Junckers Maintenance Oil
- F 10.2 - Junckers Floor Cleaner
- F 20.6 - Junckers Eco 2K Floor Oil